

دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

بخش سخت افزار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران



آزمایش دوم: پیاده سازی پردازنده MIPS – قسمت دوم

گرد آورنده: علیرضا یزدان پناه – ادریس نصیحت کن

قسمت سوم أزمايش: (جلسه سوم)


در قسمت اول آزمایش ماژولهای تمامی مراحل خط لوله ایجاد شده است و مرحله واکشی به طور کامل پیادهسازی گردیده است. همچنین بخشی از مرحله کدگشایی به طور ساده پیادهسازی شد.

حال مرحله اجرا را نیز مطابق روال زیر پیاده سازی نمایید.

- 1- ماژول ALU را ایجاد نمایید و از آن نمونه گیری نمایید.
- 2- ماژول ALU براساس سیگنال Execute Command عملیات مربوطه را انجام میدهد.
- 3- ماژول Condition Check جهت چک نمودن شرط پرش، ایجاد و در ماژول EXE نمونه گیری کنید. این ماژول بر اساس نوع دستور شرطی از شرطی که از Control Unit دریافت می کند و برقراری شرط دستور را بررسی مینماید. به طور مثال در صورتی که دستور شرطی از نوع BNE باشد در این ماژول مقدار src1 و src2 مقایسه می گردد و برقراری شرط مربوطه را بررسی می کند.
 - 4- آدرس مقصد پرش را محاسبه نمایید. این آدرس همواره مجموع مقادیر PC و Immediate خواهد بود.

برای مشاهده نتایج پیادهسازی روال زیر را دنبال نمایید.

5- از منوی Tools گزینه SignalsTap II Logic Analyzer را انتخاب نمایید.



- 6- کلاک برنامه را به درستی (CLOCK 50) انتخاب نمایید.
 - 7- مقدار Sample depth را برابر 512 انتخاب نمایید.
- 8- نوع ذخیره سازی نمونه ها که در بخش Storage qualifier>Type قرار دارد را از نوع شرطی (Conditional) انتخاب نمایید.
 - 9- در وسط صفحه Double-click نمایید تا بتوانید سیگنال های مورد نظر را انتخاب نمایید.




دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

بخش سخت افزار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران



آزمایش دوم: پیاده سازی پردازنده MIPS – قسمت دوم

گرد آورنده: علیرضا یزدان پناه – ادریس نصیحت کن



- 10- نوع Trigger Conditions برای سیگنال Reset از نوع Reset انتخاب نمایید (برای انتخاب بر روی سیگنال Trigger Conditions برای سیگنال Acset نوع تخالید).
 - 11- به کمک دستیار اموزشی رجیسترهای میانی را به SignalsTap اضافه نموده و درستی اجرای دستورات را بررسی نمایید.
 - 12- دستورات 1 تا 13 برنامه محک را اجرا نماييد و خروجي اجرا را در SignalsTap مشاهده نماييد.
 - 13-در صورت درستی نتایج، نتایج بدست آمده را به دستیار آموزشی آزمایشگاه نشان دهید.

موفق باشید نصیحتکن